罗宾耐尔 34701-2K 型制冷剂回收再生充注机

操作手册

北京晓峰维特科技有限公司 编 制



本设备可进行的维护内容

1. 汽车空调的特点

- 1) 汽车空调的压缩机的动力是由发动机通过皮带带动的,压缩机的主轴与皮带轮之间 设有电磁离合器,接通时使压缩机转动;
- 2) 汽车空调采用半封闭压缩机系统,所以,在汽车空调循环系统中加设了干燥过滤器 吸收从压缩机轴的缝隙中进入系统的水分及其它杂质;
- 3) 同样因为采用半封闭系统,汽车空调需要定期补充制冷剂.为弥补制冷剂的泄露, 汽车空调系统中装有储液罐,制冷剂数量比较多,一般来讲轿车空调制冷剂需要 1公斤左右.

2. 汽车空调的维护内容

- 1) 检查空调管路的密封性;
- 2) 清除管路上的油污、水分和其它杂质;
- 3) 检查压缩机以及离合器的功能是否正常;
- 4) 补充冷冻油;
- 5) 充注制冷剂。

3. 本设备可完成的维护项目

- 1) 利用真空泵对汽车空调系统抽真空,通过压力表观察汽车空调系统是否有泄漏;
- 2) 清除管路内的水分和其它杂质:设备配带的强力真空泵可以排除设备内的水分及其它杂质,同时设备内的油分离器可将空调内的废旧冷冻油分离出来。
- 3) 补充冷冻油: 向空调系统中补充冷冻油。
- 4) 充注制冷剂: 在确定汽车空调密闭性良好的情况下, 向其充注制冷剂。
- 5) 为符合当今国际上的环保标准以及减少维修厂家的维修成本,本设备还备有回收和再生的功能,再生的制冷剂可以达到 SAE 标准。



一. 本手册定义的术语及设备结构介绍

1.1 术语解释

系 统:待维修汽车的空调系统。

设 备: 34701-2K 型制冷剂回收、再生、充注机。

源 罐:装有制冷剂的储罐,用于向工作罐中添加制冷剂。

电子秤: 计量制冷剂重量的称。

内置工作罐:设备内置的制冷剂周转罐,回收时用于存储制冷剂,并将回收回的制冷剂在

其中再生处理。罐上共有三个接口,分别为:气态口、液态口和排空气口。

1.2 控制面板示意图

- 1. 低压表
- 2. 高压表
- 3. 显示屏
- 4. 键盘
- 5. 电源开关
- 6. 低压阀
- 7. 高压阀
- 8. 内置工作罐压力表

1.3 键盘功能介绍

除了数字键以外,键盘还包括特殊的按扭,用于进行专门的操作。

编号	按键符号	功 能
1	START	开始执行设定的程序
2	STOP	终止正在执行的程序
3	RECOVER	用于启动回收操作
4	VACUUM	用于执行抽真空和自动再生程序
5	CHARGE	将所设定重量的制冷剂自动地充注到空调系统中
6	MENU	进入主菜单
7	"▽"或"△"	选择菜单的选项
8	CLEAR	清除设备控制器中存储的数据
9	ENTER	确认设置的数据
10	INJECT OIL	将冷冻油注入空调系统



1.4 设备部件示意图

内部部件示意图:

- 1. 控制面板
- 2. 真空泵
- 3. 内置工作罐
- 4. 电子秤
- 5. 排油瓶
- 6. 快速接头卡头
- 7. 自动排空气装置
- 8. 真空泵注油口
- 9. 真空泵视窗
- 10. 真空泵排油口

外部部件示意图:

- 1. 认证标牌
- 2. 高压管接口
- 3. 低压管接口
- 4. 电源线
- 5. 补液管
- 6. 源罐固定带



二. 设备的初始化设置

2.1 准备真空泵

- 1. 打开电源开关。
- 2. 取下设备右侧注油口处黑色的旋盖,将白色注油管插入油瓶,然后向真空泵注油,直到看见油面为止。
- 3. 关闭高低压阀,并按 "VACUUM" 键进入抽真空状态。

Open Both Manifold Valves ,Then Start

Connect Hoses and Open Coupler Valves

4. 然后连续按 "START" 键进入时间设置状态。

Push Start to Vacuum or Charge to Vac-Chg

5. 按 "ENTER" 键确认 15 分钟抽真空时间。

Push Enter to Accept Timer 15:00

- 6. 在真空泵运行时,慢慢加入泵油,直到油面与视窗中心线平齐。
- 7. 连续按 "STOP" 键两次退出抽真空状态,真空泵准备完毕。

2.2 准备工作罐

该设备内部在出厂前已安装工作罐,第一次使用该设备前需对工作罐作如下准备:

1. 开机后按"MENU"进入主菜单。

34700 Setup Menu Change Filter

2. 按 "△"或 "▽" 直到出现 "Installation Routine"。

34700 Setup Menu Installation Routine

3. 然后按"ENTER" 键。

Installation Routine First Fill

- 4. 连续按"START"键设备将启动真空泵,对工作罐抽真空。
- 5. 2分钟后,设备自动停止抽真空,然后将制冷剂源罐连接到设备右侧的黑管上。打开源罐阀门,并将源罐倒置. 按 "START"键设备自动将源罐中制冷剂倒进工作罐。
- 6. 当显示屏重量达到预期值时(大于3公斤)按"STOP"键停止,再按"STOP"键退出安装程序。

至此设备准备完毕。



三. 具体操作说明

- 3.1 回收(系统制冷剂)
- 1. 打开主电源开关,将高低压管连到汽车空调的高低压接口上,并打开快速接头阀门。
- 2. 将面板上的高低压阀, 逆时针旋转到 "RECOVER/VACUUM"位置。
- 3. 按 "RECOVER"键启动回收操作。

Recovery Mode Recovered x.xxkg Draining Oil Check Oil Bottle

4. 当设备感测到空调系统的压力低于13英寸汞柱时,压缩机自动停止回收,设备进入自动排油过程,这一过程最多需90秒钟。

Oil Draining Recovered x.xxkg

- 5. 当排油结束后,检查排油瓶并记下排出的油量。
- 6. 等待 5 分钟,确认压力表读数没有回升。按"STOP"键退出回收程序,如果系统压力上升,按"START"键继续回收。

Recovery Complete Recovered x.xxkg

Check Oil Bottle Recovered x.xxkg

7. 直到压力稳定按"STOP"键结束回收程序。

注意:

- 1、 如果按下 "RECOVER" 键后显示屏显示 "xx. xkg Recovered"设备提示更换干燥过滤器,请参阅 "5.1 更换干燥过滤器"。
- 2、 启动回收时,如果系统压力低于 25psi 设备将提示 "LOW SYSTEM PRESSURE" 按 "START"键 继续回收。
- 3、 如在设备的低压侧仍有制冷剂,在启动回收时,设备首先对低压侧自清,显示屏显示 "CLEARING"。在自清结束后自动进入回收状态,按"START"键可跳过自清直接进入回收状态,但这样回收的制冷剂重量将不准确。
- 4、 使用主菜单"自动再启动回收"功能, 设备每次回收后将自动等待 5 分钟检测系统压力,如果压力上升,设备自动启动回收而不需人工观测。参阅"4.7 自动再启动回收"。

3.2 给空调系统抽真空

1. 回收结束后,确认充注管及各阀门位置没有变动,按"VACUUM"键,进入抽真空程序。

Push Start to Vacuum or Charge to Vac-Chg



2. 按"START"键,显示屏显示抽真空的时间,可以键入数字设定时间。

Push ENTER to Accept Timer 15:00

3. 按 "ENTER" 键确定进入抽真空状态。

Vacuum Mode Timer xx:xx

- 4. 抽真空状态下,随时按"STOP"键暂停抽真空,按"START"继续。
- 5. 当抽真空时间达到设定值后,真空泵自动停止运行,显示屏交替闪烁右边两组内容。关闭面板上的低压阀,将高压阀顺时针旋转至"CHARGE/INJECT OIL"状态.这时,抽真空结束,准备加注冷冻油。

Set LS Valve to OFF HS Valve to Charge Hold Oil Injection Down to Inject Oil

注意:

- 1. 如果真空泵的累计运行时间达到 10 小时,在按下"VACUUM"键后设备提示"XX. X PUMP OIL HRS"更换真空泵油。可以按"STOP"键退出并参阅"5.1 更换真空泵油",或按"START"键不换油继续使用。长时间不更换泵油会损坏真空泵.
- 2. 如果系统压力高于 25psi 设备提示 "PRESSURE EXISTS"。此时,请先选择回收,回收结束后再抽真空。
- 3. 在按下 "VACUUM" 键后可以选择 "抽真空"或 "抽真空-充注"两种工作方式,按一次 "START"键后,如果再按 "START"键为直接进入抽真空状态。如果按 "CHARGE"键为进入 "抽真空-充注"自动完成模式。但是在选择 "抽真空-充注"自动完成模式之前要确认在回收结束时空调系统的冷冻油没有排出。如果选择 "抽真空-充注"功能,按 "CHARGE"键然后按数字键输入所要充注的制冷剂重量,再按 "ENTER"键确认,在键入抽真空的时间后,按 "ENTER"键启动真空泵。当抽真空结束后,设备自动进入充注状态。

3.3 加注冷冻油

1. 抽真空结束后,取下注油瓶注入冷冻油,然后拧好。

Set LS Valves to Off Hs Valves to Charge

2. 看清注油瓶内的油面高度,将橡皮圈移 至合适位置,以确定油面将要下降的高度。

Hold Oil Injection Down to Inject Oil

- 3. 关闭面板上的低压阀,将高压阀顺时针旋 转至 "CHARGE / INJECT OIL"状态。
- 4. 按住"INJECT OIL"键,这时注油瓶内的 冷冻油将进入设备,当油面下降到合适高度后,松开"INJECT OIL"键,油面停止下降。
- 5. 按 "STOP" 键退出注油状态,这时可以准备充注制冷剂。

Key in New Weight Charge Wt = 02.00kg Or Press START Wt = 02.00kg



3.4 充注

1. 在冷冻油加注完成后或在开机后按下"CHARGE" 键设备提示输入要加注制冷剂的重量。

Key in New Weight Charge Wt=02.00kg Or Press START Charge Wt=02.00kg

- 2. 按数字键输入重量值(缺省值=2公斤)。
- 3. 按 "ENTER" 键确认输入值,设备开始自动充注。

"CHARGE COMPLETE"时,关掉 汽车发动机拆下管路,完成充注。

Push ENTER to Accept Charge Wt = xx.xxkg

Charge Mode AMT.CHARGED xx.xxkg

- 4. 达到设定的充注重量后,设备停止充注并提示"CHARGE COMPLETE",这时可以拆下充注管。
- 5. 至此空调系统维修完成。

注意:

- 1. 充注之前如果设备提示 "LOW REFRIGERATION"表示工作罐内制冷剂量不够,参阅"4.3 倒罐"。
- 2. 如果充注的速度慢,设备将鸣叫报警并提示"CHARGING HAS SLOWED",按"START"键终止充注, 这时关闭高压阀,将低压阀打开,发动汽车启动空调系统,然后按"START"键继续充注,当设备提示



四. 使用主菜单

使用主菜单可以完成以下功能和设置:

4.1 更换干燥过滤器

1. 开机后按"MENU"键进入主菜单。

34700 Setup Menu Change Filter

2. 设备提示 "Change Filter"后按 "ENTER"键进入更换干燥过滤器程序。

Filter Change Press START to Begin

3. 按"START"键设备开始自清。

Filter Charge Clearing Filter

- 4. 自清完成后,关闭电源取下插头。
- 5. 打开设备后盖,取下旧过滤器,换上新过滤器,然后关上后盖。
- 6. 打开主电源开关按"ENTER"键,过滤器更换完毕。

4.2 循环再生

- 1. 按 "MENU" 进入主菜单。
- 2. 按 "▽"键设备提示 "RECYCLE"。

34700 Setup Menu Recycle

3. 按 "ENTER"键进入循环再生状态。

Recycle Mode

4. 10 分钟后,设备自动停止循环,随时按"STOP"键暂停循环。



4.3 倒罐

1. 进入主菜单后,按"▽"键找到"Tank Refill"。

34700 Setup Menu Chang Filter 34700 Setup Menu Tank Refill

2. 检查制冷剂源罐与设备后部的黑管是否连好,然后按"START"键。

Tank Fill Press START to Begin

- 3. 打开源罐阀门, 按 "START"键设备开始自动倒罐。
- 4. 按 "STOP" 键可随时终止倒罐程序。

4.4 真空泵运行时间

1. 在进入主菜单后,按"▽"或"▽"键直到显示图内容。

34700 Setup Menu Vacuum Pump Hours

2. 按 "ENTER" 键后显示真空泵的运行时间。

x.x Pump Oil hrs Press CLEAR to Zero

3. 按 "CLEAR" 键将真空泵运行时间清零,然后按 "STOP" 键退出。

Filling Tank Refrigeration x.xxkg

4.5 查看已回收重量

1. 进入主菜单后按"▽"或"△"直到出现右图内容

34700 Setup Menu Drier Recovered Lbs

2. 按 "ENTER" 键显示屏显示已回收制冷剂的重量。

xx.xkg Recovered Press CLEAR to Zero

3. 按 "CLEAR" 键可以清零然后按 "STOP" 键退出。



4.6 操作环境

在主菜单下按"△"或"▽"键,直到出现图所示的内容

34700 Setup Menu Advanced Prompts

该设置含义是不在语言提示下的高级操作,如果按 "ENTER"键变为 "BASIC PROMPTS"后按 "STOP"键确定退出,则设备将用语言(非汉语)提示每一部操作。

4.7 自动再启动回收

主菜单下按"△"或"▽"直到出现图内容

34700 Setup Menu Auto Restart Off 34700 Setup Menu Auto Restart On

其含义为"自动再启动"功能关闭。按"ENTER"键此功能在 On / Off 之间转换,如打开"自动再启动回收"功能,设备在每次回收结束后自动检测空调系统压力 5 分钟,如果系统压力回升,本设备将自动再启动压缩机,继续回收。

4.8 单位选择

操作说明	显示屏显示内容
在主菜单下按"△"或"▽"直到出现 其含义为当前重量单位是"公斤"按"ENTER"键可在"公 斤"与"磅"之间转换,按"STOP"键确认并退出设置。	34700 Setup Menu Units Metric

4.9 语言选择

操作说明	显示屏内容		
进入主菜单后按 "△"或 "▽"直到出现右图内容. 按 "ENTER"键,设备提示当前语言环境为英语,按 "ENTER"键可在英、法、德、意等语言之间转换,按 "STOP"键确认并退出设置。	34700 Setup Menu Language Select		



五. 日常维护

5.1 更换真空泵油

- 1) 确认高、低压阀门处在关闭状态,启动真空泵,运行5分钟。
- 2) 真空泵停止后, 拧下注油口黑帽, 将旧真空泵油排净。
- 3) 重新装好排油口封帽。
- 4) 将新真空泵油注入泵内,直到见到油面。
- 5) 启动真空泵,在真空泵运行中慢慢加入泵油,直到油面与视孔中心线平齐。
- 6) 停止真空泵,重新拧上黑帽。
- 7) 在主菜单中,将真空泵运行时间清零,参阅"4.4真空泵运行时间"。
- 8) 清零后,按"STOP"键退出主菜单,泵油更换完毕。

5.2 检漏

设备每使用三个月,就应进行检漏。检漏时关闭电源和高低压阀,拧下设备后部左侧两个黑色塑料螺丝,打开后盖,然后用检漏仪仔细检漏。确认无泄漏后,关上后门,拧好螺丝。

5.3 校秤

- 1) 打开后门, 拧动设备右前侧的两个螺丝, 拆下前盖。
- 2) 关闭工作罐液阀,在主菜单下启动循环再生。
- 3) 再生结束后,关闭工作罐另两个阀门,拆下固定罐子的螺丝和管线,将工作罐移走。
- 4) 按"MENU"键进入主菜单,按"△"或"▽"直到显示屏显示下图内容:

34700 Setup Menu Charge Default

- 5) 按 "8-7-8-7"数字键然后按 "ENTER" 键。
- 6) 再按 "ENTER" 键。
- 7) 放入已知重量的物体在秤上,然后键入该重量值,按"ENTER"键确认。
- 8) 移走重物,重新上好工作罐。

5.4 调节 P1 点

- 1) 打开前盖,将工作罐拆下。
- 2) 拆下主板上面的盖板。
- 3) 进入主菜单中的"Charge Defaults"。
- 4) 按 "8-7-8-7" 数字键再按 "ENTER" 键。
- 5) 按 "△"键直到出现 "Setup Trip Point"。
- 6) 放一 20 公斤的重物到秤上,然后找主板下部边缘的 "P1"点。
- 7) 调节主板上的 P1 点直到显示屏显示"SET", 然后从秤上拿走 0.45 公斤的重量, 将显示 "CLEAR"。
- 8) 重复上一步,直到显示屏能灵敏反应 0.45 公斤的变化。
- 9) 按"STOP"键退出校秤程序。



六.更换配件清单

为确保设备处于良好的运转状态,应常配干燥过滤器和真空泵油,以便及时更换。

68396A96"红色充注管68296A96"蓝色充注管

RA17516 风扇

34724干燥过滤器RA19127压缩机15424真空泵

RA19574 高压保护开关 RA40994 电源开关 RA19428 真空开关

RA19429真空泵保护开关RA19592自动膨胀阀RA17419集油瓶RA19603电子秤RA19594主板RA19613高压表RA19614低压表

18190A低压快速接头18191A高压快速接头RA19433自动排空气阀

RA19596 散热器 RA19258 电磁阀 RA19631 轮子

RA19612 内置工作罐

七. 流程原理图

开关	名称
1	高压切断开关
2	真空泵保护开关
3	13 " Hg 压力开关
4	高压排油开关

0:	关
×:	开
*:	自动开关

电磁阀	功能	回收	抽真空	再生	充注	注油	倒罐
1	回收	×	0	0	0	0	0
2	抽真空	0	×	×	0	0	0
3	充注	0	0	0	×	×	0
4	再生	0	0	×	0	0	0
5	回油	0	*	*	0	0	0
6	排空气	0	*	*	0	0	0
7	排油	*	0	0	0	0	0
8	注油	0	0	0	0	×	0
9	倒罐	0	*	0	0	0	×